

Prüf- und Instandhaltungsintervalle

von Atemschutzgeräten, Masken, CSA und Flaschen



	Art der durchzuführenden Arbeiten	nach Gebrauch	alle 6 Monate	jährlich	alle 2 Jahre	alle 3 Jahre	alle 4 Jahre	alle 5 Jahre	alle 6 Jahre
Geräte komplett	Reinigen	X		X					
	Funktions- und Dichtigkeitsprüfung	X	X						
	Grundüberholung								X ¹⁾
Druckminderer	Austausch Druckminderer								X ¹⁾
Lungenautomat ⁷⁾ (LA)	Reinigung und Desinfektion	X			X				
	Membranwechsel ⁸⁾						X		
	Grundüberholung								X ^{1) 3)}
Atemluftflaschen	Auf Betriebsdruck füllen	X							
	Betriebsdruck prüfen		X						
	TÜV-Prüfung von Stahl-Flaschen							X	
	TÜV-Prüfung von CFK-Flaschen					X ²⁾			
Masken	Reinigung und Desinfektion	X	X ⁴⁾		X ⁶⁾				
	Funktion und Dichtheit prüfen	X	X ⁵⁾						
	Sichtprüfung Ausatem-, Einatem- und Steuerventil	X	X ⁶⁾						
	Austausch Ausatemventil						X		
	Austausch Sprechmembran								X
CSA	Sichtprüfung	X	X ⁹⁾	X					
	Reinigung und Desinfektion	X		X					
	Dichtheit prüfen	X	X ⁹⁾	X					
	Austausch Ventilscheiben				X				

- X¹⁾ Nur durch autorisiertes Personal
- X²⁾ Ggf. begrenzte Lebensdauer beachten
- X³⁾ Veratmung des LA mit künstlicher Lunge
- X⁴⁾ Nicht bei luftdicht verpackten Masken
- X⁵⁾ Nur Stichproben bei luftdicht verpackten Masken
- X⁶⁾ Bei luftdicht verpackten Masken
- X⁷⁾ Nach Reparaturarbeiten Veratmung des LA mit künstlicher Lunge
- X⁸⁾ Erfolgt die Sichtprüfung der Membran nach jedem Gebrauch, gilt die vierjährige Wechselfrist.
- Erfolgt die Sichtprüfung halbjährlich, gilt die zweijährige Wechselfrist.
- X⁹⁾ Bei Lagerung auf Fahrzeugen

Stand 01/06