

# Suszarka do masek aparatów powietrznych MTS 1860 color



Nasza suszarka MTS 1860 color gwarantuje wydajne i łagodne suszenie masek aparatów ochrony układu oddechowego. Ciągłe wirowanie na zintegrowanym uchwycie suszarki połączone z nadmuchem ciepłego powietrza sprawia, iż czas suszenia wynosi jedynie około 15 do 30 minut. Prosty uchwyt suszarki MTS 1860 color umożliwia szybkie i łatwe wpięcie wszystkich rodzaj masek. Suszarka jest przygotowana do obsługi wszelkiego rodzaju aparatów typu rebreather (tzw. oddycharek). Zapewnia również efektywne suszenie

resuscytatorów (worków Ambu), węży itp.

**W wersji Color suszarka MTS 1860 New jest dostępna w każdym kolorze palety RAL bez dopłat.**

## Dane techniczne:

- Szer./wys/dł: 900 mm, 960 mm, 530 mm
- Dwudrzwiowa suszarka wykonana z ocynkowanej blachy stalowej powlekanej proszkowo (możliwy każdy kolor z palety RAL) z blokadą
- Zintegrowany talerz obrotowy (1 obrót/minutę) dla ośmiu lub dziewięciu masek
- Drzwiczki z pleksiglas
- Montaż analogicznie do szafki naściennej
- Indywidualne i proste programowanie czasu i temperatury
- Bezpieczeństwo przez natychmiastowe wyłączenie przy otwarciu drzwi
- Proste mocowanie masek na łatwo wyjmowalnym uchwycie
- Nie wymagająca konserwacji suszarka i napęd synchroniczny



## Damit Ihnen nicht die Luft wegbleibt

Tel.: +49 (0) 34347 / 61603  
Fax.: +49 (0) 34347 / 61604

info@atemschutz-roeser.de  
facebook.com/atemschutzroeser

### Sterowanie:

cyfrowy zegar (Timer); wraz z automatyczną funkcją Start-/Stop, po upływie czasu sygnał akustyczny 15-krotny.

Analogowy regulator temperatury do prostego ustawiania temperatury wewnątrz urządzenia.



### Mocowanie

Przez szybkie i łatwe mocowanie za wizjer suszarka MTS 1860 color jest przystosowana do wszystkich rodzajów masek.

### wejście dla automatów oddechowych:

Wersja podstawowa zawiera opcjonalnie do 9 wejść po każdej stronie.



### Zintegrowane wyposażenie dodatkowe:

Układ UV do dezynfekcji ciepłego powietrza, zamontowany w przestrzeni tylnej ścianki (brak bezpośredniego promieniowania UV na maski). Zdezynfekowane powietrze nie zastępuje dezynfekcji masek.

*(opcjonalnie koszyki na części drobne)*